


DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE: POZORNE ČÍTAJTE



Detská postieľka s odkladacími priečkami


Návod na montáž a používanie detskej postielky

2810 Scarlett Glera, materiál - bukové drevo, farba - biela



Zoznam dielov:

- 1 - imbusový kľúč (1x)
- 2 - skrutka (12x)
- 3 - valčeková matica (12x)
- 4 - dištančný valček (4)
- 5 - polohovací hák (4x)



1.
Pomocou skrutky (2) a valčekových matíc (3) spojte bunky postielky (A, B) a bočné strany postielky (C, D). Strana s výsuvnou postielkou (C) musí byť na prednej strane postielky.

2.
Pomocou háčika (5), dištančnej podložky (4), valčekovej matice (3) a skrutky (2) pripevnite rošt k lôžku.

Výšku roštu môžete zvoliť podľa veku a veľkosti dieťaťa.

Stredné priečky v bočnej stene sú odnímateľné. Ak chcete priečku vybrať, nadvihnite ju a jemne ju zospodu vyklopte.

Pri každom vkladaní priečok sa uistite, že sú riadne zaistené.

Pri montáži detskej postielky musí byť bočnica postielky odpružená smerom nahor.